


ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

GEMBIRD REPEATER WNP-RP-002


1. Συνδέστε το προϊόν (repeater) σε μια διαθέσιμη πρίζα ρεύματος. Περιμένετε για περίπου 1 λεπτό μέχρι την εκκίνηση του.



2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου ( of ) στη γραμμή εργασιών των Windows, για να προβάλετε τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.
3. Το δίκτυο που εκπέμπει το repeater θα είναι στη λίστα αυτή με SSID « WiFi-Repeater»
4. Επιλέξτε το δίκτυο "WiFi-Repeater" (κάντε κλικ πάνω του) , επιλέξτε "Connect" και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.



5. Θα σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι: **12348765**



6. Τα Windows θα δημιουργήσουν τώρα μια σύνδεση με το WiFi-Repeater. Μπορεί να σας ζητηθεί να καθορίσετε τον τύπο δικτύου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε "Home Network".
7. Είστε πλέον συνδεδεμένοι με το δίκτυο του repeater και είστε έτοιμοι να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων του, μέσω του web browser σας (Internet Explorer, Firefox, Safari, κλπ)
8. Ανοίξετε το web browser σας (Internet Explorer, Firefox, Safari, κλπ) και πληκτρολογήστε <http://192.168.10.1> στη γραμμή διευθύνσεων (**όχι** στη γραμμή αναζήτησης του Google)



Ένα παράθυρο θα εμφανιστεί, όπου θα σας ζητηθεί να εισάγετε ένα **όνομα χρήστη** και **κωδικό πρόσβασης**.

Εργοστασιακά το πρότυπο σύνδεσης του ονόματος χρήστη είναι **admin** και ο κωδικός πρόσβασης είναι επίσης **admin**.



9. Είστε τώρα στο κύριο μενού του Gembird WNP-RP-002 WiFi-Repeater

Advanced:

☐ Access Point
 ☒ **1** Repeater
 ☐ Client

Auto Setup: ☐
 Network Name (SSID): Uw gekozen netwerknaam **3** (optional)
 Key Value: Uw g3wenste wAchtw00rd

Network Name (SSID): Home router
 Auth. and Encryption: WPA2
 WPA2 Cipher Suite: ☐ TKIP ☒ AES
 Pre-Shared Key Format: Passphrase
 Pre-Shared Key: password

2 Site Survey

SSID	BSSID	Channel	Type	Auth. and Encryption	Signal	Select
Home router	00:e0:61:45:73:cd	11 (B+G+N)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK	Full	☒
Network 4	00:15:70:ad:e3:ec	6 (B+G)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK	Good	☐
Neighbours Net	00:15:70:ad:e3:ed	6 (B+G)	AP	WEP	Good	☐
Public	80:3f:5d:92:4a:14	11 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	Good	☐
Router 23487ZXL	00:e0:4b:a6:15:78	11 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	Good	☐
Wifi63963 Home	00:23:68:a3:38:91	6 (B+G)	AP	WEP	Good	☐

Save/Apply Cancel

Ακολουθήστε με τη σειρά ,τα βήματα 1,2,3 που είναι μαρκαρισμένα με κύκλο στην εικόνα παραπάνω , όπως περιγράφονται παρακάτω:

- Στην κορυφή της σελίδας, επιλέξτε "Repeater" (1)
- Κάντε κλικ στο κουμπί "Site Survey" (2)
Θα δείτε τώρα μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα που βρίσκονται από το repeater. Το δίκτυο που θέλετε να «ενισχύσετε» πρέπει να είναι επίσης σε αυτή τη λίστα.
Επιλέξτε το δίκτυό σας στη στήλη "Select", επιλέγοντας την κουκίδα.

Advanced:

☐ Access Point
 ☒ Repeater
 ☐ Client

Auto Setup: ☐
 Network Name (SSID): Uw gekozen netwerknaam
 Key Value: Uw g3wenste wAchtw00rd

Network Name (SSID): Home router **Name current network/router**
 Auth. and Encryption: WPA2
 WPA2 Cipher Suite: ☐ TKIP ☒ AES
 Pre-Shared Key Format: Passphrase
 Pre-Shared Key: password **Your router password**

Site Survey

SSID	BSSID	Channel	Type	Auth. and Encryption	Signal	Select

Save/Apply Cancel

Το όνομα (SSID) του υφιστάμενου δικτύου σας / router θα είναι πλέον ορατό στο πεδίο "Network name"
Παρακάτω στο πεδίο "Pre-Shared Key" θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τίποτα από τις προ-καταχωρημένες ρυθμίσεις στα υπόλοιπα πεδία.

Τεχνικά, η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Ωστόσο, έχετε την προαιρετική δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου repeater (3).

Αυτό θα επηρεάσει το όνομα του «ενισχυμένου» δικτύου που θα είναι ορατό στο κινητό σας τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή. Καταργώντας την επιλογή του "Auto Set up" πεδίου, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε. Σε άλλη περίπτωση το repeater σας θα έχει ακριβώς το ίδιο όνομα και κωδικό πρόσβασης, όπως τα υπάρχον router σας, έτσι ώστε στο σύνολο του εξοπλισμού σας να πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ του repeater και του router απρόσκοπτα.

10. Εάν έχετε ρυθμίσει τα πάντα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, πατήστε το πλήκτρο "Save / Apply".



11. Το repeater θα επανεκκινήσει τώρα με όλες τις νέες ρυθμίσεις.

Μην το αποσυνδέετε από την πρίζα μέχρι να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η επανεκκίνηση.

12. Το repeater σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

13. Και πάλι, κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου ( of ) στη γραμμή εργασιών των Windows, για να προβάλετε τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.

Το repeater σας θα είναι ορατό κάτω από το νέο όνομα ή θα έχει πάρει το όνομα του δικτύου σας ανάλογα τη ρύθμιση που έχετε επιλέξει στο βήμα 9.

14. Ο υπολογιστής σας έχει τώρα μια σύνδεση στο Internet μέσω του repeater

15. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσυνδέσετε με ασφάλεια το repeater από την πρίζα.

Οι αρχικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε παραμένουν.

Επαναφορά του repeater (RESET)

Αν χρειαστεί να επανεκκινήσετε το repeater σας, είναι δυνατόν να το αποσυνδέσετε από την πρίζα και να το συνδέσετε ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα. ή να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς "reset" στο πλάι.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκτελέσετε μια

επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς "reset" για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ο αναμεταδότης θα εκπέμπει δίκτυο με το αρχικό του όνομα τ "WNP-RP-002» και θα είστε σε θέση να ακολουθήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης εκ νέου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με το προϊόν , μπορείτε να επικοινωνήσετε με την :

STEFINET MULTIMEDIA S.A. στο τηλέφωνο **210-6040868**, τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Επιπλέον λειτουργίες του προϊόντος μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος του κατασκευαστή:

<http://gembird.com/item.aspx?id=7920>